

# Ovládání

## CHVQDRZ101

(nerezový klíč pro model C1-C2-C3)



## CHVQDRZ102

(nerezový klíč pro model C4-C5)



## GLLBRZ1201

(bronzová matice M12 pro model B18-B20-D12-D31)



## VLT1207004

(plastové ovládání Ø 70 mm, mosazný závit M12 pro model D5-D7-D8-D9-D10-D11-D14-D17-D18-D19-D20-D22)



## VLT129001S

(nerezové ovládání Ø 90 mm, mosazný závit M12 pro model D15-D19)



## VLT12RZ101L

(nerezové ovládání, závit M12 pro model D4)



## VLT1609004

(plastové ovládání Ø 90 mm, mosazný závit M16 pro model D2-D3-D6)



## VLT1609003S

(nerezové ovládání Ø 90 mm, závit M16 pro model D2-D3-D13)



## VLT1809003

(plastové ovládání Ø 90 mm, závit M18 x 1,5  
pro model A9-A10-A14-B16-D4)



## VLT1809002L

(nerezové ovládání Ø 90 mm, mosazný závit M18 x 1,5  
pro model A19-A23)



## VLT181001L

(nerezové ovládání Ø 100 mm, mosazný závit M18 x 1,5)



## VLT1810003

(bronzové ovládání Ø 100 mm, závit M18 x 1,5)



## VLT1816004

(plastové ovládání Ø 160 mm, mosazný závit M18 x 1,5  
pro model A3-A5-A6-A7-A8-A13-B1-B2)



## VLT18RZ202L

(nerezové ovládání, mosazný závit M18 x 1,5  
ekonomická verze)



## VLT18RZ205L

(nerezové ovládání, mosazný závit M18  
pro model D1)



## VLT22RZ201L

(nerezové ovládání, mosazná závit M22  
pro model A1-A2-A17-A18)



## VLT22RZ201S

(nerezové ovládání, mosazný závit M22  
pro model A15-A16-A26)



## VLT27RZ201L

(nerezové ovládání, mosazný závit M27  
pro model A11-A12)

